BABY BATH THERMOMETER MODEL: BBT216

USER MANUAL

ulations on your purchase of the Oregon Scientific

Baby Bath Thermometer (BBT216). This product is designed to pelp you determine the ideal temperature for your baby's bath. It NOTE Please keep this manual handy as you use your new

roduct. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications you should know.

- his product should only be operated by an adult and should This product is not intended and should not be used as a
- eplacement for responsible adult supervision; it only acts as a support for your child-caring purpose. Any type of liability beyond statutory warranty regulations or resulting from improper use of this product and/or use not in accordance with product warnings, precautions and instructions is excluded


LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY

Dregon Scientific provides warranty for products with manufacturing defects. A product which is: damaged, misused, roduct warnings, precautions or instructions mentioned in this to leaky or defective batteries; not operated by an adult, or used by children as a toy, is not subject to warranty/liability



- Appears when you are setting or display a user-defined 2. (b): Turns the unit ON or OFF; disables alarm sound
- Temperature display in °C or °F
- . **MEMORY**: Sets the user-defined temperature range; disables
- 5. Battery low indicator

BACK VIEW



- f the water temperature is between 0 and 37°C. Therefore if the recorded temperature is 36°C,(the comfort temperature range is from 34°C to 37°C) the unit will display "- -" if the water
- GETTING STARTED NOTE MEMORY will always appear on the screen if the userefined temperature range is set.
- To change the setting again, press and hold MEMORY. To clear CAUTION: Avoid changing the batteries in high humidit onments. Doing so may cause excess
- 2. Once the bottom has loosened, insert a blunt instrument into the
- 3. Lever the lid up. 4. Insert the batteries (2 x UM-4 / AAA 1.5V), making sure the

ockwise until the left-hand dot on the base lines up with dot on the cover. Make sure the unit is firmly closed to keep it

NOTE shows when the batteries are low.

NOTE To save power the unit will automatically turn off after

WARNING The batteries (UM-4 / AAA) are a small part. We

Press and hold \circ for 2 seconds to turn the unit ON or OFF.

Place the unit in the water to get a temperature reading. The uni

has 4 preset temperature ranges to show you when the bath

COMFORTABLE GREEN 320 370 900 1000

When the temperature changes from one comfort level to another, the backlight will light up e.g., green when it falls within

the comfortable range, and red when it is above or below the

The unit will sound an alarm if the temperature is 20°C / 68°F or

To change the display measurement unit, simply slide the °C / °F

The default comfort temperature range for the baby's bath water is 32°C to 37°C (90°F to 100°F). To set a new water temperature

Mix the water thoroughly to make the water temperature even

3. Place the unit in the water making sure the thermo sensor or

and the unit will beep for up to 10 seconds. 3 short beeps wil

NOTE Press MEMORY to display the user-defined water

of the temperature stored. For example, if the temperature recorder

is 27°C, any reading below 25°C will show on the display as Cold

his unit is engineered to give you years of satisfactory service

Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials

This may scratch the plastic parts and corrode the electronic

you handle it carefully. Here are a few precautions:

and any reading above 29°C will show on the display as Hot

sound to confirm the measurement has been stored.

4. The measured temperature will display on the LCD.

2. Press and hold MEMORY for 2 seconds.

COLOR TEMP. RANGE °C TEMP. RANGE °F

water is cold, comfortable, hot or too hot.

COLD

TOO HOT

Comfort level backlight

Hot / cold alarm alert:

Temperature unit:

PRECAUTIONS

lower, and 40°C / 104°F or above.

switch to your desired setting.

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust. temperature or humidity, which may result in malfunction, short electronic life span, damaged battery and distorted parts. Do not tamper with the unit's internal components. Doing so will
 - nvalidate the warranty on the unit and may cause unnecessary damage. The unit contains no user-serviceable parts.

Clean the product thoroughly after each bath. Rinse with warm

water and dry with a soft, dry cloth. Never store the product whe

- Only use fresh batteries as specified in the user's instructions Do not mix new and old batteries as the old ones may leak.
- Due to printing, the displays shown in this manual may differ The contents of this manual may not be reproduced without the
- NOTE The technical specifications for this product and the s of the user guide are subject to change without notice

2 x UM-4 (AAA) 1.5V

DESCRIPTION Display temperature range | 0°C to 50°C (32°F to 122°F +/- 0.1°C (0.2°F) Temperature resolution User-selectable °C Unit dimensions H x W x D 82 x 82 x 28 mm (3.2 x 3.2 x 1.1 inches 110a (3.88 ounces)

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Oregon Scientific products such as digital cameras: MP3 players children's electronic learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and or our Customer Care department in case you need to reach us as well as frequently asked questions and customer downloads. We hope you will find all the information you need on our website nowever if you're in the US and would like to contact the Orego Scientific Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/support

Call 1-800-853-8883

For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international

TOY SAFETY STANDARD

ct is tested and is in compliance with toy safety standard IT IS NOT meant to be used as A TOY and is not suitable for children under 3 years.

hermometer BBT216 is in compliance with the essential ements and other relevant provisions of EMC directive 89 336 / CE and LVD directive 73 / 23 / EC. A copy of the signed an Oregon Scientific Customer Service.

MANUALE DELL'UTENTE

Grazie per avere scelto il Termometro da Bagno per Bambi (BBT216) di Oregon Scientific™. Questo prodotto consente di conforme agli standard per la sicurezza dei giocattoli. NOTA Tenere il manuale a portata di mano quando si utilizza

- Questo prodotto deve essere manipolato solo da un adulto e non deve essere utilizzato dai bambini come giocattolo. Questo prodotto non è stato progettato e non deve essere
- NZIA E RESPOSAN

Dregon Scientific fornisce garanzia solo per i difetti di zione di un prodotto. Un prodotto danne o di sicurezza in vigore nel paese in cui viene utilizzato oppure ur prodotto danneggiato a causa di batterie che perdono o a causa li batterie difettose; non manipolato da un adulto oppure utilizza oino non è coperto da garanzia/respo



EU-DECLARATION OF CONFORMITY ereby, Oregon Scientific, declares that this Baby Bat

TERMOMETRO DA BAGNO PER BAMBINI **MODELLO: BBT216**

per la prima volta il prodotto poiché contiene pratiche istruzion dettagliate e specifiche tecniche che è necessario conoscere

- come supporto per la sicurezza dei bambini. Qualsiasi altro tip di responsabilità che non rientra nelle normative sulla garanzi stabilite dalla legge o derivante da un utilizzo improprio d questo prodotto e/o da un utilizzo non conforme agli avvisi, alle questo prodotto e/o da un utilizzo non conforme agli avvisi, alle precauzioni e alle istruzioni sul prodotto è escluso.





- Viene visualizzato durante l'impostazione o la visualizzazione di una temperatura definita dall'utente
 - 3 Visualizza la temperatura in °C o °F
 - 4. MEMORY: imposta l'intervallo di temperatura definito

2. (: Accende o spegne l'unità, disattiva l'allarme

5. Indicatore di batteria quasi scarica

- 1. RESET: ripristina tutti i valori predefiniti 2. Sensore termico
- 3. °C / °F: consente di impostare la temperatura
- Vano batterie

ATTENZIONE: Evitare di sostituire le batterie in ambienti molto

umidi. In tal caso, può verificarsi un eccesso di umidità nel compart 1. Ruotare la parte inferiore dell'unità in senso antiorario, ovvero

- in direzione della freccia, fino ad allineare i punti.
- 2. Dopo aver allentato la parte inferiore, inserire una punta smussata nell'incavo 3. Tirare il coperchio verso l'alto.
- 4. Inserire le batterie (2 x UM-4 / AAA 1,5V) facendo attenzione alle
- polarità (+ e -). Per richiudere, reinserire il coperchio e ruotare in senso orario finché il punto in basso a sinistra non si allinea con quello sul coperchio. Accertarsi che l'unità sia perfettamente

- Questa unità è stata progettata per offrire anni di servi:
- Non pulire l'unità con sostanze abrasive o corrosive per nor raffiare le parti di plastica e corrodere il circuito elettronico Pulire con cura l'unità dopo ogni bagno. Sciacquare con un pani iumidito con acqua tiepida e asciugare con un panno asciutto

DESCRIZIONE

+/- 0.1°C (0.2°F)

P 82 x 82 x 28 mm

Scientific, come le fotocamere digitali, i lettori MP3, i compute didattici per ragazzi, gli orologi con proiezione dell'ora, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visita il nostro

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare i

nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequent

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui

hai bisogno, ma se desideri contattare direttamente il nostro Servizio Consumatori puoi visitare il sito www.oregonscientific. it oppure chiamare al numero 199112277. Per ricerche di tipo

internazionale puoi visitare invece il sito www.oregonscientific

TANDARD PER LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Le disposizioni dell'articolo 7.2 non si applicano ai giocattoli che

validi motivi sono espressamente non adatti ai bambini di età

da Bagno per Bambini BBT216 è conforme alla direttiva EMC 89/336/CE ed alla direttiva LVD 73/23/EC. Una copia firmata e

datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta

tramite il servizio clienti della Oregon Scientific

7.2 Giocattoli non adatti ai bambini di età inferiore ai 36 mesi

sito internet www.oregonscientific.it

(FAQ) o i software da scaricare gratuitamente.

(3 2 x 3 2 x 1 1 pollici)

2 x I IM-4 (AAA) 1 5V


110a (3.88 ounces

Selezionabile dall'utente: °C / °F

Intervallo di temperatura 0°C - 50°C (32°F - 122°F

Non conservare mai il prodotto se ancora bagnato. Non sottoporre l'unità a sforzi, scosse, polvere, temperature malfunzionamento, ridurre la durata dei componenti elettronic danneggiare le batterie e deformare le parti.





che quelle vecchie potrebbero avere delle perdite. A causa dei limiti della stampa, le immagini nel manuale possono differire da quelle realmente visualizzate NOTA viene visualizzato quando le batterie sono scariche.

Unità di misura

NOTA Le specifiche tecniche di questo prodotto e il contenuto del manuale dell'utente sono soggetti a modifiche senza Prima dell'utilizzo, se ne consiglia l'installazione da parte di un

Per accendere o spegnere l'unità, tenere premuto 🖰 per 2

RMOMETRO quando l'acqua è fredda, gradevole, calda, troppo calda.

NOTA L'unità si spegne automaticamente dopo 30 minuti per

LIVELLO DI BENESSERE	COLORE	INTERVALLO TEMP. °C	INTERVALLO TEMP. °F	
FREDDA	ROSSO	ele og	320 899 F	
GRADEVOLE	VERDE	350 350	900 1000	
CALDA	ROSSO	97.1 499	100 l 1220	
TROPPO CALDA	ROSSO	HH	HH	
Retroilluminazione livello di benessere:				

Quando la temperatura passa da un livello di benessere a un altro, la retroilluminazione si attiva, ad esempio diventa verde se viene raggiunta una temperatura gradevole oppure rossa se raggiunta una temperatura troppo calda o troppo fredda.

Se la temperatura è pari a o inferiore a 20°C / 68°F oppure a 40°C / 104°F o superiore, verrà emesso un allarme.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE Per cambiare l'unità di misura visualizzata, posizionare l'interruttore °C / °F sul valore desiderato.

L'intervallo predefinito di temperature ideale per il bagno del

sulla base sia completamente immerso nell'acqua. Mentre

'unità rileva la misura, MEMORY lampeggerà sul display e

- . Tenere premuto **MEMORY** per 2 secondi. 3. Immergere l'unità nell'acqua accertandosi che il sensore termic
- unità emetterà un segnale acustico per 10 secondi. Al temin verranno emessi 3 brevi segnali acustici per confermare che la nisurazione è stata memorizzata. 4. La temperatura memorizzata verrà visualizzata sul display
- NOTA Premere MEMORY per visualizzare la temperatura

L'unità delimita l'intervallo tra + o - 2°C (+ o - 3.6°F) rispetto

all'intervallo di temperatura memorizzato. Se ad esempio viene registrata una temperatura di 27°C, tutti i valori inferiori a 25°C verranno visualizzati sul display come temperature fredde e tutti i valori superiori a 29°C verranno visualizzati come temperature NOTA L'intervallo di temperatura definito dall'utente può

ssere impostato solo se la temperatura dell'acqua è compres tra 0 e 37°C. Quindi, se la temperatura registrata è pari a 36°C NOTA MEMORY rimane visualizzato sul display se è impostato

Per modificare di nuovo questa impostazione, tenere premut

Per cancellare i valori dalla memoria, premer

THERMOMÈTRE BÉBÉ DE BAIN **MODÈLE: BBT216**

MANUEL D'UTILISATION

ons d'avoir acheté le Thermomètre Bébé de Bai Oregon Scientific™ (BBT216). Ce. produit est concu

aider à déterminer la température idéale pour le bain de votre bébé. Il correspond aux standards jouer - sûreté. REMARQUE S'il vous plait, gardez ce manuel à la portée

structions pratiques pas à pas, ainsi que les spécifications techniques que vous devez savoir

uit doit être opéré par l'adulte et ne doit pas être utilisé

- Non è possibile riprodurre il contenuto di questo manuale senza comme jouet par les enfants. Ce produit n'est pas prévu et ne doit pas être utilisé comme
 - eplacement pour l'observation responsable de l'adulte; il agit seulement comme un soutien pour votre but de soignei enfant. Tout type de responsabilité au delà des régulations de garantie prevue ou qui résultent de l'utilisation inconvenante de ce produit et/ou l'utilisation qui ne correspond pas aux avertissements, précautions et instructions du produit est

Oregon Scientific prévoit la garantie pour les produits avec défauts de manufacture. Un produit qui est: endommagé, mal traîté, abusé, utilisé d'une façon inconveniente par l'utilisateur; utilisé contre les avertissements d'un produit, précautions ou nstructions mentionnées dans ce Manuel; utilisé d'une façor ncompatible avec les standards techniques ou de sûreté er vigueur dans le pays où ce produit est utilisé, ou endommagé à utilisé par les enfants comme jouet, n'est pas sujet à la garantie




. Apparaît quand vous installez ou montrez la température définie

- တ္တံ : Branche l'appareil ou le débranche; bloque le son 3. Display de température en °C or °F
- . MEMORY: installe la rangée de température définie par

VUE DERRIERE

5. Indicateur de la baisse des piles



- 3. °C / °F: choisit l'appareil de température sur le display Compartement des piles


PRÉPARATIONS POUR LE START

Thermo sensor

- ATTENTION: Evitez de changer les piles dans un environnement
- 1. Tournez le fond de l'appareil compteur dans le sens des aiguilles de la montre jusqu'à ce que les points se mettent en ligne.

Enlever le couvercle.

4. Introduisez les piles (2 x UM-4 / AAA 1.5V), en vérifiant les polarités (+ et -). Pour fermer, remplacer le couvercle et tourner dans le sens des aiguilles jusqu'à ce que le point gauche sur la base se mette en ligne avec le point sur le couvercle. Vérifiez que l'appareil est bien fermé pour être étanche.



REMARQUE montre quand les piles sont en baisse.

REMARQUE Pour économiser de l'énergie l'appareil se

ATTENTION Les piles (UM-4/AAA) sont de petites tailles

Appuyez et tenez O pendant 2 seconds pour brancher l'appareil

us recommandons fortement qu'un adulte installe les piles

Placez l'appareil dans l'eau pour lire la température. L'appareil a

st floide, comfortable, chaude ou ties chaude.					
VEAU OMFORT	COULEUR	RANGÉE DE TEMP. °C		RANGÉE DE TEMP. °F	
ROID	ROUGE	0.0	el _c	32.0 F	89.9 F
OMFORTABLE	VERT	360	970	900	1000
HAUD	ROUGE	37 I	499 C	100. I	122.0
RÈS CHAUDE	ROUGE	HH		HH	

Lampe d'éclairage du niveau Comfort:

Quand la température se change d'un niveau comfort à l'autre, la ampe d'éclairage s'allumera p.ex., vert guand elle est à l'intérieu de la rangée comfortable, et rouge quand elle est au-dessus ou au – dessous de la rangée comfortable.

Appareil de température: Pour changer les measures du display d'appareil glissez

Le défaut de la rangée de température comfort pour l'eau de bain de bébé est 32°C à 37°C. Pour installer une nouvelle rangée de érature d'eau à votre niveau désiré.

- 3. Placez l'appareil dans l'eau en sovant sûr que le thermo sensor
- REMARQUE Appuyez MEMOIRE pour montrer la température

t être seulement installée si la température d'eau est entre et 37°C. C'est pourquoi, si la température enregistrée est 36°C. (la rangée de température comfort est du 34°C jusqu'à 37°C) l

2. Une fois le fond dessérré, introduisez la instruction passive dans

- et appareil est élaboré pour vous donner les années de
- corrosifs. Cela peut griffer les parties plastiques et ronger le circuit électronique. Brossez le produit minutieusement, après chaque bain. Rinsez

endomagement de piles et la distortion des parties.

causer un préjudice inutile. L'appareil ne contient pas les par de service pour l'utilisateur.

- avec de l'eau chaude et séchez avec un tissue doux et sec. Ne gardez jamais le produit quand il est mouillé.
- N'exposez pas l' appareil à la force excessive, le choc, la Radethermometers für Bahys (BBT216). Dieses Produkt wurd entworfen, um die optimale Badetemperatur für Ihr Baby zu bestimmen. Es entspricht den Sicherheitsnormen für Spielzeuge poussière, la température ou l'humidité, qui peuvent provoquer la disfonction, la plus courte durée de la vie électronique,

EINLEITUNG

HINWEIS Halten Sie bitte diese Anleitung bereit, wenn Sie Ihr neues Produkt in Betrieb nehmen. Sie enthält praktische Schritt- Ne touchez pas les composants intérieurs de l'appareil. En le faisant vous annulez la garantie pour l'appareil et cela peu für-Schritt-Anweisungen sowie wichtige, technische Daten.

BADETHERMOMETER FÜR BABYS

MODELL: BBT216

BEDIENUNGSANLEITUNG

Jtilisez seulement les fraîche piles comme il est spécifié dans le manuel d'utilisation. Ne mixez pas les nouvelles et vieilles piles

- verden und sollte nicht als Spielzeug für Kinder benutzt
- die Aufsichtspflicht von Erwachsenen zu ersetzen; es dient ausschließlich als Unterstützung für den Zweck der Betreuung hrer Kinder. Jegliche Haftung außerhalb der gesetzlich estgelegten Gewährleistungsbestimmungen, sowie für eine festgelegten Gewährleistungsbestimmungen, sowie für eine unsachgemäße Verwendung dieses Produktes und/oder eine Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit den Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Richtlinien zu diesem Produkt erfolgt, wird ausdrücklich ausgeschlosser

Oregon Scientific gewährt eine Garantie für Produkte mit Herstellungsfehlern. Es wird keine Garantie/Haftung für Produkte HINWEIS Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät übernommen: die vom Benutzer beschädigt, missbräuchlich ode ınsachgemäß verwendet werden; die nicht in Übereinstimmur WARNUNG Die Batterien (UM-4 / AAA) sind ein kleine Einzelteil. Es wird dringend empfohlen, dass ein Erwachsener die Batterien vor Verwendung installiert. mit den in dieser Bedienungsanleitung angeführten Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen oder Richtlinien verwendet werden; die abweichend von den technischen Normen oder cherheitsstandards verwendet werden, die in dem jeweilige Land gültig sind, in dem das Produkt verwendet oder durch indichte oder defekte Batterie beschädigt wird; die nicht von Halten Sie 🖒 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- od

Nous espérons que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site, néanmoins, si vous souhaitez contacter le service client Oregon Scientific directement, allez su rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about international

STANDARD JOUET SÛRETÉ

nsions, charactéristiques, propriétés ou pour d'autres raison

Alarme du froid / chaud:

L'appareil sonnera une alarme si la température est 20°C / 68°F

sur la base de l'appareil est submergé dans l'esu. Pendant que l'appareil prend les mesures, **MEMOIRE** cendrera sur le display et l'appareil sonnera jusqu'à 10 seconds. 3 sonneries courtes

montrera "- -" si la température d'eau dépasse 37° REMARQUE MEMOIRE apparaîtra toujours sur l'écrane si la

notre service après-vente.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions d'appareil

Poids d'appareil

qui ne sont pas prévus aux enfants à cause de leur fonction

 Mixez l'eau en profondeur pour faire la température d'eau. 2. Appuvez et tenez **MEMOIRE** pendant 2 seconds.

signifieront la confirmation des measures enregistrées 4. La température mesurée sera montré sur le LCD.

L'appareil définira la rangée de température + ou - 2°C (+ ou - 3.6°F) de la température enregistrée. Par example, si la température enregistrée est 27°C, une valeur au-dessous de 25°C

Pour changer de nouveaux les réglages, appuyez et tenez

électroniques éducatifs; réveils; sport et bien-être; stations météo; téléphonie. Le site indique également comment joindre

7.2 Jouets ne sont pas destines aux enfants au-dessous de 36 es déclarations dans 7.2 ne s' appliquent pas aux jouets

EMC 89/336/CE & LVD 73/23/EC. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprè

32.0

KALT

HEISS

ZU HEISS

ANGENEHM


2. (h): Gerät ein- / ausschalten (ON/ OFF): Alarmsignal

. Temperaturanzeige in °C oder °F 4. MEMORY: Benutzerdefinierten Temperaturbereich einstelle

einstellen oder anzeigen

5. Batteriestandsanzeige

. Erscheint, wenn Sie eine benutzerdefinierte Temperatur



- 3. °C / °F: Anzeige der Temperatureinheit wählen 4. Batteriefach

ORSICHT: Vermeiden Sie es, die Batterien in Umgebunge

(d.h. in Richtung des Pfeils), bis sich die 2 Punkte genau übereinander befinden

2. Sobald sich der Unterteil gelockert hat, führen Sie ein stumpfes 3. Heben Sie den Deckel vom Gerät ab.

Um die Einstellung erneut zu ändern, halten Sie MEMORY 4. Legen Sie die Batterien (2 x UM-4 / AAA 1,5V) ein und achte Sie dabei auf die Übereinstimmung der Polarität (+ und -) Legen Sie den Deckel wieder auf das Gerät und drehen Sie

gedrückt. Um den Speicher zu löschen, drücken Sie auf RESE

ihn im Uhrzeigersinn, bis sich der linke Punkt auf dem Untertei genau unter dem Punkt auf dem Deckel befindet. Steller Sie sicher, dass das Gerät fest verschlossen ist, damit es Dienste zu leisten, wenn Sie es mit Sorgfalt handhaben. Hier sin

- · Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzende
- elektronische Schaltung zerstören. Reinigen Sie das Produkt sorgfältig nach jedem Bad. Spülen Sie es mit warmen Wasser ab und trocknen Sie es mit einer veichen, trockenen Tuch. Lagern Sie das Produkt niemals, wenr es noch feucht ist.

Setzen Sie das Produkt keiner extremen Gewalteinwirku

HINWEIS MEMORY wird immer dann auf dem Bildschirm

- und keinen Stößen aus, und halten Sie es von Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern, da dies zu Funktionsstörungen, eine kürzeren elektronischen Betriebsdauer, beschädigten Batterier und verformten Einzelteilen führen kann. Nehmen Sie keine Änderungen an den internen Komponente
- les Geräts vor. Dies kann zu einem Verlust der Garantie führe und eine Beschädigung des Geräts verursachen. Das Gerä enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werder
- Aufgrund der technischen Druckeinschränkungen können sich ie in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen vom Original
- HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt un

geändert werden.

Abmessungen (H x B x T) 82 x 82 x 28 mm

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website (<u>www.oregonscientific.de</u>) un

Wir hoffen, dass Sie alle wichtigen Informationen auf unserei

SICHERHEITSNORM FÜR SPIELZEUGE

7.2 Spielzeuge, die nicht für Kinder unter 36 Monaten bestimm

ihrer Funktion, Abmessungen, Eigenschaften, Bestandteile oder aufgrund anderer triftiger Gründe offenkundig nicht für Kinder

relevanten Vorschriften der Richtlinien EMC 89/336/CE und LVI 73/23/EC übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.



the battery compartment. 1. Twist the bottom of the unit counter-clockwise (i.e. towards the arrow) until the dots line up.

iontrera sur le display comme Froid et une valeur au-dessus de 3°C montrera sur le display comme Chaud. REMARQUE La rangée de température définie par l'utilisateu

A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

(3.2 x 3.2 x 1.1 pouces

110a (3.88 onces

2 x UM-4 (AAA) 1.5V

DESCRIPTION

82 x 82 x 28 mm

Rangée de température du 0°C à 50°C (32°F à 122°F

Mesures d'appareil Sélection d'utilisateur °C / °F

Résolution de température +/- 0.1°C (0.2°F)

consultant notre site internet (www.oregonscientific.fi vous pourrez obtenir des informations sur les produits Oregon Scientific: photo numérique; lecteurs MP3; produits et ieux

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ








1. Drehen Sie den Unterteil des Geräts gegen den Uhrzeiger

egen Sie das Gerät ins Wasser, um einen Temperaturmessw

FARBE | TEMPERATUR- | TEMPERATUR- | BEREICH IN °C | BEREICH IN °F

GRÜN **320 370 900**





 Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden. Inhalt der Betriebsanleitung können ohne Benachrichtigun

	TECHNISCHE DATEN			
er	TYP	BESCHREIBUNG		
	Anzeige Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F		

r Gesundheit und Fitness, Digitalkameras, MP3-Player, DEC Telefone und elektronische Lernprodukte für Kinder. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfa inseren Kundendienst erreichen und Daten herunterlade

unsere Website: www2.oregonscientific.com

Die Vorschriften in 7.2 gelten nicht für Spielzeuge, die aufgrund

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

((

nres Babys beträgt 32 °C bis 37 °C. So stellen Sie einen ner emperaturbereich des Wassers auf Ihre gewünschte Stufe e 1. Mischen Sie das Wasser gründlich, um eine gleichmäßige

vornimmt, blinkt **MEMORY** auf der Anzeige, und ein Signalton ist 10 Sekunden lang zu hören. 3 kurze Signaltöne bestätigen sodann die Speicherung des Messwertes. 4. Die gemessene Temperatur wird anschließend auf der LCD

unter Wasser befindet. Während das Gerät die Messun

Das Gerät legt den Temperaturbereich mit + oder – 2 °C (+ oder - 3,6 °F) des gespeicherten Temperaturwertes fest. Wenn die

HINWEIS Der benutzerdefinierte Temperaturbereich kann ur eingestellt werden, wenn die Wassertemperatur zwischen und 37 °C liegt. Wenn die gespeicherte Temperatur daher 36 °C beträgt (der Komfort-Temperaturbereich reicht von 34 °C bis 37



mit hoher Feuchtigkeit zu wechseln. Dies kann zur Bildung vor übermäßiger Feuchtigkeit im Batteriefach führen.

ERSTE SCHRITTE

Das Gerät aktiviert einen akustischen Alarm, wenn die Temperatu 20 °C / 68 °F oder weniger, und 40 °C / 104 °F oder meh I Im die Anzeige der Maßeinheit zu ändern, schiehen Sie einfach den Schalter °C / °F auf Ihre gewünschte Stellung.

er vorgegebene Komfort-Temperaturbereich für das Badewass

Hintergrundbeleuchtung auf, z.B. grün, wenn sie sich innerhalb

des angenehmen Bereichs befindet, und rot, wenn sie über oder

Hintergrundbeleuchtung für Komfortstufe:

unter dem angenehmen Bereich liegt

Alarmsignal Heiß / Kalt:

2. Halten Sie **MEMORY** 2 Sekunden lang gedrückt. 3. Legen Sie das Gerät ins Wasser und stellen Sie sicher, dass sich der Thermo-Sensor an der Unterseite des Geräts vollständig

/assertemperatur zu erhalten.

Anzeige eingeblendet. HINWEIS Drücken Sie auf MEMORY, um die benutzerdefinierte

gespeicherte Temperatur z.B. 27 °C beträgt, wird jeder Messwei ter 25 °C auf dem Display als kalt und jeder Messwert über 29

°C) und die Wassertemperatur auf über 37 °C ansteigt, zeigt das

TERMÓMETRO DE BAÑO PARA BEBÉS MODELO: BBT216

MANUAL DE USUARIO

es por haber adquirido este Termómetro de baño para bebés de Oregon Scientific™ (BBT216). Este producto está diseñado para ayudarle a determinar la temperatura ideal del baño de su bebé. Cumple con las normas de seguridad sobre

NOTA Tenga este manual a mano cuando use el nuevo roducto. Contiene prácticas instrucciones explicadas paso a paso, así como especificaciones técnicas que debe conocer

Este producto no es un juguete y sólo debe ser utilizado po

· Este producto no está pensado para sustituir la supervisión de los adultos y no debe usarse a tal efecto; sólo representa un apoyo para el cuidado de su hijo. Se excluye cualquier responsabilidad, aparte de las regulaciones de garantía legales, por daños derivados del mal uso de este producto

y/o su uso sin contemplar los avisos, notas de precaución o


Oregon Scientific ofrece garantía para los productos con defectos de fabricación. Los productos que: sean dañados, se usen mal, se usen de modo impropio o abusivo; que no se usen de conf con los avisos, notas de precaución o instrucciones contenida en este manual; que se usen sin tener en cuenta las normas técnicas o de seguridad en vigor en el país en el cual se utilicer o que resulte dañados debido a pilas con fugas o defectuosas; que no sea utilizado por un adulto, que sea usado por niños como juguete, no podrán calificar para garantía/responsabilidad.



Aparece cuando configura o muestra una temperatura definida

2. (b): Enciende / Apaga la unidad: desactiva el sonido de la

- . Muestra la temperatura en °C o °F
- . MEMORY: Configura el alcance de temperatura definido por
- 5. Indicador de pila gastada



- . REINICIO: Todos los ajustes vuelven a los valores
- Sensor térmico
- . °C / °F: Selecciona la unidad de temperatura

a las manecillas del reloj (es decir, siguiendo la flecha) hasta

ólo se puede determinar si el agua está entre los 0 y los 37°C Por tanto, si la temperatura grabada es de 36°C (la gama de temperatura de confort va de 34°C a 37°C), la unidad mostrari " si la temperatura del agua sube por encima de los 37°C.

se mostrará como caliente.

NOTA MEMORY aparecerá siempre en pantalla si se ha configurado una gama de temperatura definida por el usuario. Pulse MEMORY y manténgalo pulsado para cambiar el ajuste de nuevo. Para borrar la memoria, pulse RESET.

4. Introduzca las pilas (2 pilas UM-4 (AAA) de 1,5V) asegurándose de que las polaridades (+ y -) encajen. Para cerrar, vuelva a colocar la tapa y gire en la dirección de las agujas del reloj hasta

que el punto de la izquierda de la base quede alineado con el ounto de la tapa. Asegúrese de que la unidad esté bien cerrada para que no entre agua

NOTA aparece cuando las pilas están casi gastadas.

encarecidamente que sea un adulto quien las coloque antes de utilizar el producto.

Pulse \circ v manténgalo pulsado durante 2 segundos para

Coloque la unidad en el agua para obtener una lectura de temperatura. La unidad tiene 4 gamas de temperatura

CONFORTABLE VERDE 320 370 900 1000

Cuando la temperatura pasa de un nivel de confort a otro, la

luminación de pantalla se encenderá, por ejemplo, se encenderá

en color verde cuando pase a estar en la gama de temperatura de

confort, y se volverá rojo cuando quede por encima o por debaj

La unidad emitirá una alarma si la temperatura es de 20°C / 68°F

Para cambiar la unidad de temperatura, deslice el interruptor °C / °F (situado dentro del compartimiento de las pilas) a la

La temperatura de confort predefinida para el agua del baño

el bebé es de 32°C a 37°C. Para fijar una nueva gama de

Mezcle el agua con cuidado para que la temperatura sea

2. Pulse **MEMORY** y manténgalo pulsado durante 2 segundos.

3. Coloque la unidad en el agua, asegurándose de que el senso

térmico de la base de la unidad quede sumergido. Mientras la

unidad esté realizando la lectura. MEMORY parpadeará en la antalla v la unidad emitirá un pitido durante 10 segundos. S

irán 3 pitidos breves para confirmar que se ha almacenado la

NOTA Pulse MEMORY para mostrar la temperatura del aqua

La unidad definirá el alcance de la temperatura + o - 2°C

La unidad utilità di actività di a l'eniperatura 0.2 C $(4.0 - 3.6^{\circ}\text{F})$ de la temperatura almacenada. Por ejemplo, si la temperatura grabada es de 27°C , cualquier lectura por debajo de

os 25°C se mostrará como Fría, y cualquier lectura sobre los 29°C

4. La temperatura tomad se mostrará en la pantalla LCD.

nperatura para el agua al nivel que desee

luminación de la pantalla de nivel de confort

seleccionadas para mostrarle cuando el agua del baño está , confortable, caliente o demasiado caliente.

COLOR GAMA DE TEMPERATURA °C TEMPERATURA °F

97.1 499 100.1 1220

NOTA Para ahorrar energía, la unidad se apagará

RMÓMETRO

CALIENTE

CALIENTE


de la gama de confor

Alarma por frío / calor:

Unidad de temperatura:

posición que desee.

o inferior, o 40°C / 104°F o superior.



uáguelo con agua caliente y séquelo con un paño suave y seco. No lo guarde nunca mojado. No exponga la unidad a fuerza excesiva, descargas, polvo

Este producto está diseñado para funcionar durante mucho

- temperatura o humedad excesivas, lo cual podría resultar en roblemas de funcionamiento, disminución de la vida útil, pilas astadas y componentes dañados.
- manipule los componentes internos. De hacerlo anular la garantía de la unidad y podría causar daños innecesarios La unidad contiene componentes que el usuario no debe Use solamente pilas nuevas como las indicadas en las
- instrucciones de uso. No mezcle pilas nuevas con pilas viejas ya que las viejas podrían tener fugas.
- Debido a limitaciones de imprenta, las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las pantallas reales. Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de

FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN 0°C a 50°C (32°F a 122°F) -/- 0.1°C (0.2°F El usuario puede escoger °C / °F imensiones (A x A x P) 82 x 82 x 28 mm

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

permiso del fabricante.

site nuestra página web (www.oregonscientific.com más sobre los productos de Oregon Scientific tales teproductores MP3, juegos y productos de aprendizaje electrónico para niños, relojes de proyección, productos para la salud y el deporte, estaciones meteorológicas y teléfonos digitales y de conferencia. La página web también incluye ontroladores necesarios para nuestros productos.

Esperamos que encuentre toda la información que necesite en uestra página web. En cualquier caso, si necesita contactar con el departamento de Atención al Cliente directamente, por www2.oregonscientific.com/service/support o llamar al 1-800-853-8883.

NORMA DE SEGURIDAD DE JUGUETES

7.2 Juguetes no adecuados para niños menores de 36 años:

Las disposiciones del punto 7.2 no se aplican a juguetes que,

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Termómetro de baño para bebés BBT216 cumple con los requi-sitos esenciales de la directiva EMC 89/336/CE y la directiva LVD 73/23/EC. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de stención al Cliente de Oregon Scientific

TERMÔMETRO PARA BANHEIRA

MANUAL DO USUÁRIO

BBT216) da Oregon Ścientific™ Este produto foi concebido na idar-lhe a definir a temperatura ideal para o banho do beb Ele está em conformidade com os padrões de segurança de

NOTA Mantenha este manual à mão ao utilizar seu novo produto. Ele contém instruções práticas passo-a-passo, bem como especificações técnicas e avisos que devem ser do seu

Este produto apenas deve ser operado por um adulto e não deve ser usado como brinquedo para crianças.

Este produto não tem como fim e não deve ser usado como substituto de supervisão adulta responsável; ele apenas unciona como suporte para o cuidado de crianças. Qualque tipo de responsabilidade, além dos regulamentos da garantia ou resultante do uso inadequado deste produto e/ou uso que não concorda com os avisos, precauções e instruções referentes a este produto, está excluída.

A Oregon Scientific fornece garantia a produtos com defeitos de fabricação. Produtos que: foram danificados, mal utilizados estragados, usados impropriamente pelo usuário, usados sem oncordar com os avisos, precauções e instruções referentes a este produto e mencionados neste Manual, usados de forma incoerente com os padrões técnicos ou de segurança vigentes no país onde este produto é utilizado, danificados devido ao vazamento de pilhas defeituosas, utilizados por crianças como bringuedo ou não foram operados por um adulto, não estão suieitos a garantia/responsabilidade.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

información de contacto de nuestro departamento de Atención al Cliente, en caso de que necesite contactar con nosotros, a la vez que Preguntas Frecuentes y Descargas de los programas y

3,2 x 3,2 x 1,1 pulgadas)

110g (3,88 onzas)

2 pilas UM-4 (AAA) 1,5

u otros motivos convincentes son manifiestamente inadecuados nara niños

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

MODELO: BBT216






NOTA O ícone aparece quando as pilhas estão fracas.

lamos enfaticamente que um adulto as instale antes





NOTA A unidade desliga-se automaticamente após 30 minutos, AVISO As baterias (UM-4 / AAA) são pecas pequenas

nível acima ou abaixo do nível adequado.

Alarme indica alta / baixa temperatura:

Jnidade de temperatura

onforme o nível desejado

temperatura.

°C / °F para o ajuste desejado.

A unidade fará soar um alarme se a temperatura for igual ou inferior a 20° C / 68° F ou igual ou superior a 40° C / 104° F.

A escala de temperatura adequada padrão para o banho do bebê é de 32°C a 37°C. Para ajustar uma nova escala de temperatura

1. Misture completamente a água, a fim de igualar a

2. Pressione e mantenha pressionado MEMORY por 2

3. Coloque o aparelho na água certificando-se de que o termo

que a leitura foi armazenada na memória.

29°C serão indicadas como QUENTE.

4. A temperatura medida será indicada na tela LCD.

sensor na base da unidade está submerso. Durante a medida da temperatura, **MEMORY** piscará na tela da unidade e um bip soará por 10 segundos. 3 bips curtos soarão a fim de confirmar

NOTA Pressione MEMORY para exibir a temperatura da água

O aparelho definirá a escala de temperatura de + ou - 2°C

(+ ou - 3,6°F) da temperatura registrada. Por exemplo, se a temperatura registrada for de 27°C, todas as leituras abaixo de

25°C serão indicadas como FRIA e todas as leituras acima de

NOTA A escala de temperatura definida pelo usuário apenas

ode ser ajustada se a temperatura da água estiver entre 0 e

37°C. Desta forma, se a temperatura registrada for de 36°C (a escala de conforto está entre 34°C e 37°C), a unidade indicará

NOTA MEMORY aparecerá constantemente na tela se a

Para alterar o ajuste novamente, pressione e mantenha

utilidade, se for manuseado com cuidado. Observe as seguinte

ado MEMORY. Para excluir os dados da memóri

-" se a temperatura da água for superior a 37°C.

escala de temperatura definida pelo usuário for ajustada.

essione e mantenha pressionado 🖰 por 2 segundos para liga / desligar a unidade

ERMÔMETRO

do uso do produto.

oloque o aparelho na água, a fim de obter a leitura d temperatura. A unidade possui 4 escalas de temperatura pré-definida, a fim de indicar quando a água está fria, adequada quente ou muito quente.

	NÍVEL DE CONFORTO	COR	ALCANCI TEMP. °C		ALCANCE TEMP. °F	
	FRÍO	VERMEHO	0.0	3,19	320	899 F
	ADEQUADO	VERDE	320	370	900 F	10 <u>0</u> 0
4	QUENTE	VERMEHO	9 <u>7</u> 1	499 C		
5	MUITO QUENTE	VERMEHO	НН		HH	
	Luz de fundo in Quando a temper para outro, a luz o verde ao entrar n	ratura se a de fundo s	alterar pass se acender	ando de i á; por exe	emplo, pass	ará para

ura se alterar passando de um nível de confort

- . Aparece ao ajustar ou exibir uma temperatura definida pelo 2. (b): Liga / desliga o aparelho; desliga o som do alarme
- 3. Exibe a temperatura em °C ou °F

32.0

4. MEMORY: Ajusta o alcance da temperatura definida pel

5. Indicador de pilha fraca



1. RESET: Retorna todos os aiustes aos valores padrão de

- Termo sensor
- 3. °C / °F: Seleciona a unidade de temperatura
- 4. Compartimento de pilha

PARA COMECAR


CUIDADO: Evite trocar as baterias em ambientes com umidado


- 1. Gire a parte inferior do aparelho no sentido anti-horário (isto é o sentido da seta) até que os pontos se alinhen 2. Uma vez solta a parte inferior, insira um instrumento com ponta
- Levante a tampa. 4. Coloque as pilhas (2 x UM-4 / AAA de 1,5V), verificando a
- polaridade (+ e -). Para fechar, recoloque a tampa e gire no sentido horário até que o ponto esquerdo na base se alinhe com o ponto na tampa. Certifique-se de que o aparelho está irmemente fechado, a fim de evitar a entrada de água

Não use produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos, pois eles podem arranhar as partes plásticas e corroer o circuito

Limpe completamente o produto após cada banho. Enxaque n água morna e seque com um pano seco e macio. Nunca

Não exponha o aparelho a forças excessivas, choques, poeira nudanças de temperatura ou umidade, pois isso pode resultar em mau funcionamento, redução da duração da vida eletrônica pilhas danificadas e pecas deformadas.





O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido sem a

NOTA As especificações técnicas deste produto e o conteúdo manual do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso

•	
TIPO	DESCRIÇÃO
Variação da temperatura	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Resolução da temperatura	+/- 0,1°C (0,2°F)
Unidade de medida da	°C / °F selecionada pelo usuário
temp.	
Dimensões (A x C x L)	82 x 82 x 28 mm
	(3,2 x 3,2 x 1,1 polegadas)
Peso	110 g (3,88 onças)
Pilhas	2 x UM-4 (AAA) de 1,5V

Visite nosso site (www.oregonscientific.com.br) para aprende Produtos de Aprendizagem; Relógios de Projeção; Equipamentos de Esporte e Saúde; Estações Meteorológicas. O nosso site ossui também dados para contato com nosso SAC, assim como

Esperamos que você encontre todas as informações que ecessitar, entretanto se você quiser entrar em contato diret

DRÃO DE SEGURANÇA DO BRINQUEDO

perguntas e respostas mais recentes e downloads.

As provisões em 7.2 não se aplicam a bringuedos que, na descrição

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

de suas funções, dimensões, características, propriedades ou crianças menores de 36 meses, mas que podem ser perigosos, devem exibir um aviso, por exemplo:

7.2 Bringuedos não apropriados para crianças menores de 36

"Não apropriado para crianças menores de 36 meses" ou "Não apropriado para criancas menores de 3 anos iuntamente com uma breve indicação do risco específico

CE – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Para alterar a unidade de medida da temperatura, deslize a chave Oregon Scientific declara que este Termômetro para Bar BBT216 está conforme com os requisitos essenciais e outra ovisões da Diretriz EMC 89/336/CE e Diretriz LVD 73/23/E Uma cópia assinada e datada da Declaração de Confor

32.0

BABY BADTHERMOMETER

MODEL: BBT216

HANDLEIDING

I met de aanschaf van de Oregon Scientifi

helpen het badwater voor uw baby op de optimale temperatur krijgen. Het voldoet aan alle veiligheidseisen van speelgoed.

en is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen.

hoogte dient te zijn

dit product is uitgesloten.

NB Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe

product gebruikt. Deze bevat praktische stap-voor-stap

nstructies, evenals de technische specificaties waarvan u op de

raat dient alleen gebruikt te worden door volwass

Dit product is niet bedoeld als en dient niet als vervanging

oor verantwoord ouderlijk toezicht; het is alleen bedoeld te

ndersteuning van dergelijk toezicht. Enige verantwoording

anders dan genoemde standaard garantie of resulterende uit foutief gebruik van dit product en/of gebruik in tegenspraak met

de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies bij

door gebruiker verkeerd gebruikt wordt; niet in overeenstemming met waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen of instructies, zoals genoemd in deze handleiding gebruikt wordt; niet in


van het betreffende land gebruikt wordt, beschadigd wordt door

ediend wordt, of door kinderen als speelgoed gebruikt wordt

nming met de technische- of veilighe

ometer (BBT216). Dit product is ontworpen om u t

- 1. Verschijnt wanneer u een persoonlijke temperatuur instelt of
- 2. c): Zet het apparaat AAN of UIT: schakelt alarmgeluid uit 3. Geeft temperatuur weer in °C of °F
- . GEHEUGEN: Stelt persoonlijke temperatuurzone in 5. Batterij-indicator



- RESET: Zet alle instellingen terug naar de standaardwaarden
- 3. °C / °F: Selecteert temperatuureenheid Batteriivak

STARTEN

LET OP: Vervang de batterijen niet in een zeer vochtige omgeving Dit kan een vochtophoping in het batteriivak veroorzake

1. Draai de bodem van het apparaat tegen de klok in (in de richting van de pijl) totdat de stippen naast elkaar staan. 2. Zodra de bodem los is, plaatst u een puntig voorwerp in de 3. Licht de klep op.

4. Plaats de batterijen (2 x UM-4 / AAA 1.5V), let op de juiste

polariteit (+ en -). Om te sluiten, plaats het klepje terug en draai het met de klok mee, totdat de linker stip op de bodem naast de stip op de bodem staat. Zorg dat het apparaat goed dicht zit, om het waterdicht te houden.



NB wordt weergegeven als batterijen leeg raken.

NB Om stroom te sparen schakelt het apparaat zichzelf na 30 ten automatisch uit

WAARSCHUWING De batterijen (UM-4 / AAA) zijn kleine delen. We raden u met klem aan deze voor gebruik door en volwassene te laten plaatsen.

oud \circlearrowleft gedurende 2 seconden ingedrukt om het apparaat AAN Oregon Scientific biedt een garantie op dit product wat betref

laats het apparaat in het water om de temperatuur te meten. H apparaat heeft 4 vooraf ingestelde temperatu ones om aan te geven of het badwater koud, comfortabel, heet of te heet is.

OMFORTNIVEAU	KLEUR	TEMP. ZONE °C		TEMP. ZONE °F		
OUD	ROOD	00	319	320	89.9	
OMFORTABEL	GROEN	350	370	90.0	10 <u>0</u> .0	
EET	ROOD	97.1	499 C	100. I	1220	
E HEET	ROOD	HH		HH		

Comfortniveau backlight:

Wanneer de temperatuur veranderd van een comfortniveau naa sen ander, zal het backlight aan gaan, bijv. groen als wannee net binnen de comfortabele zone valt, en rood als het boven o ander deze zone valt.

Heet / koud alarm: Het apparaat zal een alarm laten horen als de temperatuur 20°C /

68°F of lager is, en als hij 40°C / 104°F of hoger is.

Om de temperatuureenheid op het scherm te wijzigen, schuift u simpelweg de °C / °F schakelaar naar de gewenste optie.

De standaard temperatuur voor de comfortabele zone van uw baby's badwater is ingesteld op 32°C tot 37°C. Om een nieuwe

temperatuurzone in te stellen naar uw persoonlijke wens: 1. Mix het water grondig om te zorgen dat het een gelijkmatige

2. Houd MEMORY gedurende 2 seconden ingedrukt

aan de onderkant van het apparaat onder water is. Terwijl he apparaat aan het meten is, zal **MEMORY** knipperen op he scherm en zal het apparaat piepen gedurende ten hoogste 1 seconden. U hoort 3 piepjes om te bevestigen dat de meting 4. De gemeten temperatuur wordt op het scherm weergegeven

Het apparaat zal de temperatuurzone instellen van -2°C tot

emperatuur bijvoorbeeld 27°C is, zal elke meting onder de 25°C

NB MEMORY zal op het scherm verschijnen wanneer de

+ 2°C (+ of - 3,6°F) van de gemeten temperatuur. Als de gemete

als Koud worden weergegeven en elke meting boven de 29°

3. Plaats het apparaat in het water en zorg dat de thermosensc

NB Druk op MEMORY om de persoonlijke watertemperatuur weer te geven.

NB De persoonliike temperatuurzone kan alleen ingesteld worden tussen de 0 en 37°C. Als de gemeten temperatuur 36°C is, (de comfortabele zone is in dit geval tussen de 34°C en de 37°C) zal het apparaat daarom "--" weergeven als de watertemperatuur

Om de instelling weer te wijzigen, houdt u **MEMORY** ingedrukt Om het geheugen te wissen, druk u **RESET**.

AARSCHUWINGEN Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven, mits

boven de 37°C komt

goed behandeld. Hier volgen een aantal onderhou Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialer

Dit kan de plastic onderdelen en de elektronische circuits var het apparaat beschadigen.

Reinig het apparaat grondig na elk bad. Spoel het af met **BABY BADTERMOMETER** warm water en droog het met een zachte droge doek. Berg he **MODELL: BBT216** Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof,

BRUKSANVISNING

zal de garantie vervallen en kan onnodige schade ontstaar Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren

Grattis till ditt val av en Oregon Scientific™ BBT216 Ba eter Denna produkt är avsedd att hiälna dig att f ram den bästa temperaturen för babyns bad. Den uppfylle ikerhetsföreskrifterna för leksaker

NOTERING Ha denna manual tillhands när du använder din ya produkt. Den innehåller praktiska steg för steg instruktione De in houd van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd liksom tekniska specifikationer du bör känna till.

Denna produkt skall endast användas av vux skall inte användas som en leksak till barnet.

RNINGSMEDDELANDEN

Denna produkt är inte avsedd och skall inte användas som en ersättning för en ansvarsfull vuxen människa; den skall endas användas som ett hjälpmedel när du tar hand om ditt barn. \ råntager oss allt ansvar utanför utanför lagstadgade garanti eller problem pga felaktig användning av denna produkt och/eller användning i strid med varningsmeddelanden, reservationer och instruktioner. IINGAR AV GARANTI OCH AN

Dregon Scientific lämnar garanti för produkter med fabrikationsfe

32.0

Visas när du ställer in eller visar en inställd temperatur

4. MINNE: Ställer det användardefinierade temperaturområdet

. RESET: Återställer alla värden till standardvärde

kan resultera i att fukt byggs upp i batterihållare

RNING: Undvik att byta batterier i mycket fuktiga miljöer. Detta

1. Vrid botten på enheten moturs (mot pilen) tills märkena är mitt

4. Sätt i batterierna (2 x UM4 / AAA 1.5V), och se till att polariteten

stämmer (+ och -). För att stänga, sätt tillbaka luckan och vrid

medurs tills det vänstra märket på enheten är i linie med märke

på luckan. Försäkra dig om att enheten är ordentligt stängd för

3. °C / °F: Välier temperaturenheten

ATT KOMMA IGÅNG

4. Batterifack

Böi upp luckan.

att den skall vara vattentä

2. **b**: Slår PÅ / AV enheten; stoppar alarm

3. Visar temperatur i °C eller °F

Indikator f

ör l

åg batterinivå

Tryck och håll inne Oi 2 sekunder för slå på eller av enheten. n produkt som är: skadad, misshandlad, använd på felaktio sätt; använd i strid med varningsmeddelanden, reservationeller instruktioner i denna bruksanvisning; använd i strid me de tekniska eller säkerhetsföreskrifter som finns i det land där ERMOMETER produkten används, eller skadad pga läckande batterier; inte använd av en vuxen person eller som en leksak av barne enheten i vattnet för att få en temperatur. Enheten har nställda temperaturområden för att visa om badvattnet är kallt

PRODUKTÖVERSIKT

VEILIGHEIDSSTANDAARD SPEELGOED

OVER OREGON SCIENTIFIC

anparaat nooit nat op.

temperatuur of vochtigheid. Dit kan leiden tot fouten, verkorting van de levensduur, schade aan de batterijen en vervormde

Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan

Gebruik alleen nieuwe batterijen zoals aangegeven in deze

handleiding. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar, want oude batterijen kunnen gaan lekken.

Wegens drukbeperkingen kan het in deze handleiding

nder toestemming van de fabrikan

PECIFICATIES

Veergavebereik van

Afmetingen B x H x D

temperatuur

weergegeven scherm afwijken van het daadwerkelijke

NB De technische specificaties van dit product en de inhoud

BESCHRIJVING

+/- 0.1°C (0.2°F

82 x 82 x 28 mm

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om me

te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific

producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- er

fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens

e informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wens

(3 2 x 3 2 x 1 1 inch)

110g (3,88 ounces)

2 x UM-4 (AAA) 1.5V

0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)

Door gebruiker in te stellen op °C / °F

van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aar

7.2 Speelgoed niet bestemd voor kinderen jonger dan 36

De bepalingen in 7.2 zijn niet van toepassing op speelgoe De bepalinger in 7.2 zijn niet van toepassing op sperigoed dat, vanwege hun functie, afmetingen, karakteristieken, eigenschappen of andere overtuigende gronden, duidelijk niet geschikt zijn voor kinderen.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

aan de overige relevante bepalingen van EMC richtlijn 89/336/ CE en LVD richtlijn 73/23/EC. Een kopie van de getekende en jedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaa onze Oregon Scientific klanten service

NOTERING | visas vid låg batterinivå

före användning.

behagligt, varmt eller för varmt.

NOTERING För att spara ström slås enheten auton

VARNING Batterierna (UM-4 / AAA) är små














bruksanvisning. Blanda inte nya och gamla batterier då de gamla batterierna kan läcka.

 Av trycktekniska skäl, kan bilderna i denna manual skilia sig från. Innehållet i denna manual får ej kopieras utan medgivande från

> NOTERING De tekniska specifikationerna för denna produkt och innehållet i denna manual kan komma att ändras utar

Utsätt inte produkten för extrema krafter, stötar, damm

temperatur eller fukt, vilket kan resultera i felfunktion, kortare

slängd för elektroniken, förstörda batterier eller skadade dela

THE COURT OF THE C				
3	SPECIFIKATIONER			
	T1/D	DD OD UKTDEOK DWAWNO		
	TYP	PRODUKTBESKRIVNING		
ERING visas vid låg batterinivå. ERING För att spara ström slås enheten automatiskt av	Visar temperaturområde	0°C till 50°C (32°F till 122°F)		
	Temperaturupplösning	+/- 0.1°C (0.2°F)		
	Valbart	°C eller °F		
minuter.	Enhetens mått H x B x D	82 x 82 x 28 mm		
NING Batterierna (UM-4 / AAA) är små delar. Vi		(3.2 x 3.2 x 1.1 tum)		
nenterar starkt att en vuxen person installerar batterierna	Enhetens vikt	110g (3.88 oz)		

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår hemsida (<u>www.oregonscientific.se</u>) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECTelefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller också nformation för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information. Vi hoppas du hittar al information du behöver på vår hemsida och om du vill komma kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår lokal la www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att finna telefonnummer till respektive supportavdelning

2 x UM-4 / AAA 1.5V batterie

(ERHETSFÖRESKRIFTER FÖR LEKSAKER

7.2 Leksaker ei avsedda för barn under 36 månader:

Bestämmelserna i 7.2 gäller ej för leksaker, beroende På deras funktion, storlek, karaktäristik, egenskaper eller andra egenskaper som gör dem olämpliga för barn under 36 månader. Leksaker som inte är avsedda för, men kan vara farliga för barn under 36 månader skall vara försedda med varning, t.ex.:

BBT216 överenstämmer med EMC direktivet 89/336/CE och

LVD direktivet 73/23/EC. En signerad kopia av "Declaration of

Conformity" kan erhållas vid hänvändelse till Oregon Scientific

Inte lämplig för barn under 36 månader" eller "Inte låmplig för barr inder 3 år" tillsammans med en tydlig förklaring av den specifika faran som kräver denna restriktion.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

vsningen att tändas t.ex. grön om den är det behagliga området.

FÄRGADE TEMP. OMRÅDE °C OMRÅDE °F

්ම්ත ම්**ට** ම්තර

Enheten startar ett alarm om temperaturen är 20°C / 68°F eller lägre, och 40°C / 104°F eller högre

Varmt / Kallt alarmsigna

KALLT

BEHAGLIGT

VARMT

FÖR VARMT

För att ändra temperaturmätenhet, för helt enkelt °C / °F omkopplaren till önskat läge.

När temperaturen ändras från en komfortnivå till en annan

Bakgrundsbelysning för komfortnivå:

är 32°C till 37°C. För att ställa in ett nytt vattentemperaturområde

1. Blanda vattnet noga för att få vattentemperaturen jämn. 2. Tryck och håll inne MEMORY i 2 sekunder. 3. Placera enheten i vattnet och se till att termosensorn på base av enheten är omgiven av vatten. Medan enheten gör en

upp till 10s. 3 korta pip ljuder för att tala om att mätningen

mperaturmätning blinkar **MEMORY** på displaven o

4. Den uppmätta temperaturen visas på LCD displayen

NOTERING Tryck MEMORY för att visa vattentemperaturen. Enheten kommer att fastställa temperaturområdet + eller - 2°C the eller 3.6°F) av den sparade temperaturen. Till exempel, om temperaturen som uppmätts är 27°C, kommer varje avläsning under 25°C att visas på displayen som Cold och varje avläsning över 29°C som Hot.

NOTERING Det användarinställda temperaturområdet ka endast ställas om vattentemperaturen är mellan 0 och 37°C Därför om den uppmätta temperaturen är 36°C,(komforttempe raturens område är från 34°C till 37°C) visar enheten "- -" om vattentemperaturen går över 37°0

NOTERING MEMORY visas alltid på displayen om användaren ställt in temperaturområde. För att ändra inställning igen, tryck och håll inne **MEMORY**. För att

nollställa minnet, tryck på RESET. 2. När knappen har lossnat för du in ett trubbigt verktyg i skåran FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

· Rengör inte produkten med rengöringsmedel som innehålle repande eller korroderande material. Detta kan repa plastdetalje

samt korrodera elektroniska delar. Rengör produkten noggrannt efter varje bad. Rengör med varm vatten och torka med en miuk, torr trasa. Förvara aldrig produkter

© 2005 Oregon Scientific. All rights reserved

086L004177-010

 ϵ

PRECAUCIÓN: Evite cambiar las pilas en ambientes con hur

que los puntos queden en una línea recta. 2. Una vez se hava soltado la parte inferior, introduzca un objeto

lta. Podría acumularse demasiado humedad en el compartimiento 1. Haga girar la parte inferior de la unidad en la dirección opuesta

3. Levante la tapa.